



Bedienungs- Anleitung

Gas-Brennwert-Standkessel

CALORA TOWER GAS15S DE - 25S DE - 35S DE



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise				4
		1.1	Allgen	neine Sicherheitshinweise	4
		1.2	Empfe	hlungen	5
		1.3	Veran	twortlichkeiten	6
			1.3.1 1.3.2 1.3.3	Pflichten des Herstellers Pflichten des Installateurs Pflichten des Benutzers	6 7 7
2	Über diese Anleitung				8
		2.1	Benut	zte Symbole	8
			2.1.1 2.1.2	In der Anleitung verwendete Symbole An der Ausrüstung verwendete Symbole	8 8
		2.2	Abkür	zungen	9
3	Technische Daten				10
		3.1	Zertifi	zierungen	10
		3.2	Techn	ische Daten	10
4	Beschreibung				12
		4.1	Funkti	ionsprinzip	12
			4.1.1 4.1.2	Einstellung Gas/Luft Verbrennung	12 12
		4.2	Wichti	igste Komponenten	13
		4.3	Schalt	feld	14
			4.3.1 4.3.2 4.3.3	Beschreibung der Tasten Beschreibung des Displays Navigation in den Menüs	14 15 17
5	Bedienung des Geräte	es			19
		5.1	Inbetr	iebnahme des Gerätes	19
		5.2	Anzeig	ge der gemessenen Werte	19
		5.3	Änder	ung der Einstellungen	21
			5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Einstellen der Temperatur-Sollwerte Betriebsart auswählen Warmwasserproduktion erzwingen Einstellung des Kontrasts und der Beleucht Displays	21 21

			5.3.5	Zeit und Datum einstellen	23
			5.3.7	Anpassung eines Programms an die eigenen Wünsche	24
		5.4	Auss	chalten der Anlage	26
		5.5	Frost	schutzfunktion	27
6	Überprüfung und Wa	rtung .			28
		6.1	Allgei	neine Hinweise	28
		6.2	Regel	mäßige Überprüfungen	28
7	Bei Störungen				30
	-	7.1	Anti-k	(urzzyklus	30
		7.2	Meldu Mxx)	ingen (Code des Typs Bxx oder	30
		7.3	Fehle	r (Code des Typs Lxx oder Dxx)	33
8	Energieeinsparungen				39
		8.1	Empf	ehlungen zum Energiesparen	39
		8.2	Empf	ehlungen	39
9	Garantie				40
		9.1	Allgei	neine Angaben	40
		9.2	Garar	tiebedingungen	40
10	Anhang – Information Energieverbrauchske	nen bz nnzeid	gl. der chnunç	Richtlinien zu Ökodesign und I	41

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



GEFAHR

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



ACHTUNG

- Die Verwendung des Kessels und Systems durch Sie als Endbenutzer darf keine anderen als die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Vorgänge umfassen Alle weiteren Vorgänge dürfen nur von einem qualifiziertem Monteur/Ingenieur durchgeführt werden.
- Montage-, Einbau- und Wartungsarbeiten am Gerät oder an der Anlage dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.



GEFAHR

Bei Gasgeruch:

- Keine offene Flamme verwenden, nicht rauchen, keine elektrischen Kontakte oder Schalter betätigen (Klingel, Licht, Motor, Lift usw.).
- 2. Gasversorgung unterbrechen.
- 3. Fenster öffnen.
- 4. Örtlichkeiten räumen.
- 5. Installateur benachrichtigen.



Bei Abgasgeruch:

- 1. Gerät ausschalten.
- 2. Fenster öffnen.
- 3. Örtlichkeiten räumen.
- 4. Installateur benachrichtigen.



GEFAHR

Der Einbau und die Instandhaltung des Kessels müssen von einem qualifizierten Monteur/ Ingenieur in Übereinstimmung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Installations- und Wartungshandbuch durchgeführt werden. Andere Vorgehensweisen führen möglicherweise zu Gefahrensituationen und/ oder Körperverletzungen.



WARNUNG

Je nach den Einstellungen des Gerätes:

- Die Temperatur der Abgasleitungen kann 60 °C übersteigen.
- Die Temperatur der Heizkörper kann 85 °C erreichen.
- Die Temperatur des Warmwassers kann 65 °C erreichen.



ACHTUNG

Das Gerät regelmäßig warten lassen:

 Für einen sicheren und optimalen Betrieb müssen Sie Ihren Heizkessel regelmäßig von einem zugelassenen Fachhandwerker kontrollieren lassen.

1.2 Empfehlungen



WARNUNG

Das Gerät und die Anlage dürfen ausschließlich nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden.



GEFAHR

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, an geeigneten Stellen in Ihrem Haus Rauch- und CO-Alarme anzubringen.

- Regelmäßig den Wasserdruck der Installation überprüfen (Mindestdruck 0.8 bar, empfohlener Druck zwischen 0.8 und 1.5 bar).
- Der Zugang zum Gerät muss stets möglich sein.
- Keine Aufkleber und Typenschilder von den Geräten entfernen oder abdecken. Die Aufkleber und Typenschilder müssen über die gesamte Lebensdauer des Gerätes hinweg lesbar sein.
- Um folgende Funktionen zu gewährleisten, das Gerät möglichst nicht ausschalten, sondern in den Sommeroder Frostschutzbetrieb schalten:
 - Blockierschutz der Pumpen
 - Frostschutzfunktion

1.3 Verantwortlichkeiten

1.3.1. Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden unter Einhaltung der Anforderungen der verschiedenen europäischen geltenden Richtlinien hergestellt. Aus diesem Grund

werden sie mit dem **(€**-Kennzeichen und sämtlichen erforderlichen Dokumenten geliefert.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Nichteinhalten der Gebrauchsanweisungen f
 ür das Ger
 ät.
- Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes.
- Nichteinhalten der Installationsanweisungen f
 ür das Ger
 ät.

1.3.2. Pflichten des Installateurs

Dem Installateur obliegt die Installation und die erste Inbetriebnahme des Gerätes. Der Installateur muss folgende Anweisungen beachten:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Installation in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Normen.
- Durchführung der ersten Inbetriebnahme und aller erforderlichen Prüfungen.
- Die Anlage dem Benutzer erklären.
- Wenn eine Wartung erforderlich ist, den Benutzer auf die Pflicht zur Kontrolle und Wartung des Gerätes aufmerksam machen.
- Alle Bedienungsanleitungen dem Benutzer aushändigen.

1.3.3. Pflichten des Benutzers

Um einen optimalen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, muss der Benutzer folgende Anweisungen beachten:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Für die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.
- Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Installateur erklären.
- Die erforderlichen Kontrollen und Wartungsarbeiten durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Bewahren Sie die Anleitungen in gutem Zustand in der Nähe des Gerätes auf.

2 Über diese Anleitung

2.1 Benutzte Symbole

2.1.1. In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden verschiedene Gefahrenstufen verwendet, um die Aufmerksamkeit auf besondere Hinweise zu lenken. Wir möchten damit die Sicherheit des Benutzers garantieren, helfen jedes Problem zu vermeiden und die korrekte Funktion des Gerätes sicherstellen.

	GEFAHR Hinweis auf eine Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen führen kann.
	WARNUNG Hinweis auf eine Gefahr, die zu leichten Körperverletzungen führen kann.
\triangle	ACHTUNG Gefahr von Sachschäden.
i	Hinweis auf eine wichtige Information.
Kün Anleitung	digt einen Verweis auf andere Anleitungen oder Seiten der an.

2.1.2. An der Ausrüstung verwendete Symbole

🕀 Schutzerde

Wechselstrom



Vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes die mitgelieferten Bedienungsanleitungen aufmerksam durchlesen.



Beseitigung der Gegenstände bei einer geeigneten Einrichtung für Rückgewinnung und Recycling.



Dieses Gerät muss an die Schutzerde angeschlossen werden.



Vorsicht Gefahr, Teile stehen unter Spannung. Vor jedem Eingriff von der Netzstromverorgung trennen.

2.2 Abkürzungen

- **3CE**: Mehrfachbelegung
- WW: Warmwasser
- Interszenario-Schalter: Schalter f
 ür die Geb
 äudeautomatisierung, mit dem mehrere Szenarios zentral umgeschaltet werden k
 önnen
- Hi: Heizwert
- ► Hs: Brennwert
- PPS: Polypropylen schwerentflammbar
- PCU: Primary Control Unit Leiterplatte zur Steuerung des Brennerbetriebs
- PSU: Parameter Storage Unit Speicherung der Parameter der Leiterplatten PCU und SU
- SCU: Secondary Control Unit Leiterplatte des Schaltfelds
- SU: Safety Unit Leiterplatte für Sicherheitsvorrichtung
- 3WM: 3-Wege-Ventil
- HL: High Load Warmwassererwärmer mit Plattenwärmetauscher
- SL: Standard Load Warmwassererwärmer mit Heizschlange
- SHL: Solar High Load Solar-Warmwassererwärmer mit Plattenwärmetauscher
- SSL: Solar Standard Load Solar-Warmwassererwärmer mit Heizschlange

3 Technische Daten

3.1 Zertifizierungen

EG-Produkt-ID-Nummer	CE-0085CM0178
NOx-Klasse	6
Anschlussart (Abgassystem)	B _{23P} , B ₃₃ , C _{13x} , C _{33x} , C _{43x} , C _{53x} , C _{63x} , C _{83x} , C _{93x}

3.2 Technische Daten

Heizkesselart		CALORA TOWER GAS 15S DE	CALORA TOWER GAS 25S DE	CALORA TOWER GAS 35S DE	
Allgemeine Angaben					•
Leistungsbereich (Pn) Heizbetrieb (80/60 °C)	minimum- maximum	kW	3,0 - 14,9	5,0 - 24,8	6,3 - 34,8
Leistungsbereich (Pn) Heizbetrieb (50/30 °C)	minimum- maximum	kW	3,4 - 15,8	5,6 - 25,5	7,0 - 35,9
Leistungsbereich (Pn) Heizbetrieb (40/30 °C)	minimum- maximum	kW	3,4 - 16,0	5,6 - 25,9	7,0 - 36.4
Wärmebelastung (Qn) Heizbetrieb (Hi)	minimum- maximum	kW	3,1 - 15,0	5,2 - 25,0	6,5 - 35,1
Wärmebelastung(Qn) Heizbetrieb (Hs)	minimum- maximum	kW	3,4 - 16,7	5,8 - 27,8	7,2 - 39,0
Wärmebelastung (Qnw) WW-Betrieb (Hi)	minimum- maximum	kW	3,1 - 15,0	5,2 - 29,3	6,5 - 35,1
Wärmebelastung (Qnw) WW-Betrieb (Hs)	minimum- maximum	kW	3,4 - 16,7	5,8 - 32,6	7,2 - 39,0
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hi) (80/60 °C)	-	%	99,3	99,2	99,1
Wirkungsgrad beim Heizen mit Volllast (Hi) (50/30 °C)	-	%	105,3	102,0	102,2
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (Hi) (Rücklauftemperatur 60°C)	-	%	94,9	96,1	96,3
Wirkungsgrad beim Heizen mit Teillast (EN 92/42) (Rücklauftemperatur 30°C)	-	%	110,2	110,1	110,6
Daten der Gasarten und Abgaswerte					
Gasverbrauch - Erdgas E (G20)	minimum- maximum	m ³ /h	0,33 - 1,59	0,55 - 3,10	0,69 - 3,71
Abgasmassenstrom	minimum- maximum	kg/h	5,3 - 25,2	8,9 - 49,3	11,1 - 57,3
Abgastemperatur	minimum- maximum	°C	30 - 65	30 - 80	30 - 75
Maximaler Gegendruck		Pa	80	130	140

Heizkesselart	CALORA TOWER GAS 15S DE	CALORA TOWER GAS 25S DE	CALORA TOWER GAS 35S DE		
Eigenschaften des Heizkreises					
Wasserinhalt (Ohne Druckausdehnungsgefäß)		Liter	1,9	1,9	2,5
Wasser-Betriebsdruck	minimum	kPa (bar (MPa))	80 (0,8)	80 (0,8)	80 (0,8)
Wasser-Betriebsdruck (PMS)	maximum	kPa (bar (MPa))	300 (3,0)	300 (3,0)	300 (3,0)
Wassertemperatur	maximum	°C	110	110	110
Betriebstemperatur	maximum	°C	90	90	90
Elektrische Eigenschaften	•	•		•	•
Elektroanschluss		VAC	230	230	230
Leistungsaufnahme - Volllast	maximum	W	101	116	132
Elektrischer Schutzgrad			IP21	IP21	IP21
Weitere Spezifikationen					
Gewicht (leer)		kg	56	56	50

4.1 Funktionsprinzip

4.1.1. Einstellung Gas/Luft

Die Luft wird vom Gebläse angesaugt und das Gas am Venturi zugeführt, das am Einlass des Gebläses angebracht ist. Die Gebläsedrehzahl wird durch Modulation der angeforderten Wärmeenergie angepasst, die anhand der von den verschiedenen Fühlern gemessenen Temperaturen ermittelt wird. Das Gas und die Luft werden im Venturi vermischt, was einen Betrieb mit konstantem Mischungsverhältnis ermöglicht. Die vom Venturi erzeugten Geräusche werden von einem Schalldämpfer an seinem Eingang absorbiert. Das Gas/Luft-Gemisch wird durch den Vormischungskanal zum Brenner im oberen Teil des Wärmetauschers transportiert.

4.1.2. Verbrennung

Der Brenner erhitzt das Heizwasser, das durch den Wärmetauscher fließt. Bei Abgastemperaturen unter dem Taupunkt (ca. 55°C) kondensiert der Wasserdampf in den Abgasen im unteren Teil des Wärmetauschers. Die bei diesem Kondensationsvorgang freigesetzte Wärme (die latente Wärme oder Kondensationswärme) wird ebenfalls auf das Heizwasser übertragen. Die abgekühlten Abgase werden durch das Abgasrohr nach außen geleitet. Das Kondensationswasser wird über einen Siphon abgeführt.

Wichtigste Komponenten 4.2



1	Abgasrohr
2	Abgasmesspunkt
3	Wärmetauscher
4	Zünd- und Ionisationselektrode
5	Gehäuse für die Steuerplatinen
6	Schaltfeld
7	Bedienteil
8	Wasserdrucksensor
9	Umwälzpumpe
10	Hydroblock
11	3-Wege-Ventil
12	Sicherheitsventil
13	Verkleidung
14	Ausdehnungsgefäß
15	Kombi-Gasarmatur
16	Gebläse
17	Ansaugschalldämpfer
18	Mischkammer
19	Automatischer Entlüfter

4.3 Schaltfeld



Α

в

С

Е

4.3.1. Beschreibung der Tasten

- Einstelltaste für die Temperaturen (Heizung, WWE, Schwimmbad)
- Betriebsartauswahltaste
- Taste für WW-Abweichung
- D Zugriff zu Fachmannebene vorbehaltenen Parameter
 - Tasten, deren Funktion von vorherigen Auswahlen abhängt
- F Dreh-Einstellknopf:
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen

4.3.2. Beschreibung des Displays

Tastenfunktionen

Ъ

?

А

П



- Zugang zu den verschiedenen Menüs
- Dia Zum Blättern durch die Menüs
 - Zum Blättern durch die Parameter
 - Das Symbol wird angezeigt, wenn ein Hilfetext verfügbar ist
 - Zum Anzeigen der Kurve des ausgewählten Parameters
- STD Zurücksetzen aller Zeitprogramme
 - Auswahl des Komfortmodus oder Auswahl der zu programmierenden Tage
- Auswahl des Absenkmodus oder Abwahl der zu programmierenden Tage
- .⊐ Rückkehr zur vorherigen Menüebene
- **ESC** Rückkehr zur vorherigen Menüebene, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern
- Manuelle Entstörung

Leistungsniveau der Flamme

C		
٨		
bar attl	+	
84_	, autos) (1) , (1) , (1)	ģ
-		C002701

Das komplette Symbol blinkt: Der Brenner startet, aber die Flamme ist noch nicht da

Ein Teil des Symbols blinkt: Die Leistung wird erhöht

Dauernd angezeigtes Symbol: Die angeforderte Leistung ist erreicht

Ein Teil des Symbols blinkt: Die Leistung wird gesenkt



y Die Sol

Die Solar-Ladepumpe läuft

Solar (Wenn angeschlossen)

Der obere Teil des Speichers wird auf den Speicher-Sollwert aufgeheizt

Der ganze Speicher wird auf den Speicher-Sollwert aufgeheizt

Der ganze Speicher wird auf den Solarspeicher-Sollwert aufgeheizt

Der Speicher wird nicht aufgeladen - Vorhandensein der Solarregelung



Ш

Betriebsarten

- Sommerbetrieb: Die Heizung wird abgeschaltet. Die Warmwassererwärmung wird weiterhin sichergestellt
- WINTER-Modus: Heizung und Trinkwassererwärmung sind freigegeben

AUTO

D

Ċ

ſħ,

Ð

8

D Betrieb im Automatikmodus je nach Zeitprogramm

Tagbetrieb (Komfortmodus): Das Symbol wird angezeigt, wenn eine TAG-Abweichung (Komfortprogramm) aktiviert ist

- Blinkendes Symbol: Vorübergehende Abweichung
- Dauernd angezeigtes Symbol: Permanente Abweichung

Absenkbetrieb: Das Symbol wird angezeigt, wenn eine NACHT-Abweichung (Reduktion) aktiviert ist

- Blinkendes Symbol: Vorübergehende Abweichung
- Dauernd angezeigtes Symbol: Permanente Abweichung

Ferienmodus: Das Symbol wird angezeigt, wenn eine FERIEN-Abweichung (Frostschutz) aktiviert ist

- Blinkendes Symbol: Ferienmodus ist programmiert
- Dauernd angezeigtes Symbol: Ferienmodus ist aktiviert

Handbetrieb: Der Heizkessel arbeitet mit dem angezeigten Sollwert. Alle Pumpen laufen. Die 3-Wege-Ventile werden nicht angesteuert.

8

AUTOOD 🗂 🖑

8

,AUTO\$⊅

Anlagendruck



bar

llı.

Druckanzeige: Das Symbol wird angezeigt, wenn ein Wasserdrucksensor angeschlossen ist.

- Blinkendes Symbol: Der Wasserdruck ist unzureichend.
- Dauernd angezeigtes Symbol: Der Wasserdruck ist ausreichend.

Wasserdruckniveau

- ▶ .: 0,9 1,1 bar
- ▶ ...: 1,2 1,5 bar
- il: 1,6 1,9 bar
- ▶ Jil: 2,0 2,3 bar

Warmwasser-Abweichung

Wenn die WWE-Abweichung aktiviert ist, wird ein Balken angezeigt:

- Blinkender Balken: Vorübergehende Abweichung
- Feststehender Balken: Permanente Abweichung

Andere Informationen



- 1. Zur Auswahl des gewünschten Niveaus den Drehknopf drehen.
- Zum Aufrufen des Menüs den Drehknopf drücken. Zur Rückkehr zur vorherigen Anzeige die Taste ... drücken.





5 Bedienung des Gerätes

5.1 Inbetriebnahme des Gerätes



5.2 Anzeige der gemessenen Werte



Die verschiedenen vom Gerät gemessenen Größen werden im Menü **#MESSUNGEN** angezeigt.

- 1. Die Ebene Benutzer aufrufen: Die Taste → drücken.
- 2. Menü #MESSUNGEN auswählen.



- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
- Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 17.

Benutzer-Ebene - Menü #MESSUNGEN					
Parameter	Beschreibung	Einheit			
TEMP.AUSSEN	Außentemperatur	°C			
TEMP.RAUM A ⁽¹⁾	Raumtemperatur von Kreis A	°C			
TEMP.RAUM B (1)	Raumtemperatur von Kreis B	°C			
TEMP.RAUM C ⁽¹⁾	Raumtemperatur von Kreis C	°C			
TEMP.KESSEL	Wassertemperatur im Heizkessel	°C			
DRUCK	Wasserdruck der Anlage	bar (MPa)			
TEMP.WW ⁽¹⁾	Temperatur des WW-Speichers	°C			
WW INST TEMP ⁽¹⁾	Instant-WW-Temperatur	°C			
PUFFER TEMP ⁽¹⁾	Wassertemperatur im Pufferspeicher	°C			
T.SCHWIMMBAD B (1)	Wassertemperatur im Schwimmbadkreis B	°C			
T.SCHWIMMBAD C (1)	Wassertemperatur im Schwimmbadkreis C	°C			
TEMP.VORLAUF B (1)	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis B	С°			
TEMP.VORLAUF C	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis C	°C			
TEMP.SYSTEM ⁽¹⁾	Wassertemperatur des Systemvorlaufs bei mehreren Generatoren	°C			
TEMP.WW UNTEN (1)	Wassertemperatur im Unterteil des WW-Speichers	°C			
T.SPEICHER AUX ⁽¹⁾	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher, der am AUX-Kreis angeschlossen ist	°C			
TEMP.WW A ⁽¹⁾	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher (angeschlossen an Kreis A)	°C			
T.SOLARSPEICHER (1)	Durch die Sonnenenergie erzeugte Warmwassertemperatur (TS)	°C			
T.SONNENKOLL. ⁽¹⁾	Temperatur der Solarzellen (TC)	°C			
SON-ENERGIE (1)	Im Speicher gesammelte Sonnenenergie	kWh			
RUCKLAUF TEMP	Wassertemperatur im Heizkesselrücklauf	°C			
GEBLAESE	Drehzahl des Gebläses	U/min			
LEISTUNG	Aktuelle Relativleistung des Heizkessels (0 %: Brenner ausgeschaltet oder arbeitet mit Minimalleistung)	%			
I-STROM (µA)	Ionisationsstromstärke	μA			
HEIZ. VER. ⁽²⁾	Energieverbrauch des Heizkessels im Heizungsmodus (Schätzwert)	kWh			
WW VERB . ⁽²⁾	Energieverbrauch des Heizkessels im WW-Modus (Schätzwert)	kWh			
BR.STARTS	Anzahl Brennerstarts (nicht zurückstellbar) Der Zähler wird alle 8 Einschaltungen um 8 erhöht				
BR.STUNDEN	Brennerbetriebsstunden (nicht zurückstellbar) Der Zähler wird alle 2 Stunden um 2 erhöht	h			
EING.0-10V ⁽¹⁾	Spannung am Eingang 0-10 V	V			
SEQUENZ	Regelungssequenz				
CTRL Kontroll-Nummer der Software					
 Der Parameter wird nur bei den Optionen, Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind. Der Parameter wird nur angezeigt, wenn die Funktion aktiviert ist (Parameter ENERGIEZÄHLER im Menü #KONFIGURATION) 					

5.3 Änderung der Einstellungen

5.3.1. Einstellen der Temperatur-Sollwerte

Menü 🜡					
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung		
TEMP.TAG A	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Tagbetrieb von Kreis A	20 °C		
TEMP.NACHT A	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Nachtbetrieb von Kreis A	16 °C		
TEMP.TAG B ⁽¹⁾	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Tagbetrieb von Kreis B	20 °C		
TEMP.NACHT B ⁽¹⁾	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Nachtbetrieb von Kreis B	16 °C		
TEMP.TAG C ⁽¹⁾	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Tagbetrieb von Kreis C	20 °C		
TEMP.NACHT C ⁽¹⁾	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Nachtbetrieb von Kreis C	16 °C		
TEMP.WW ⁽¹⁾	10 bis 80 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des Warmwasserkreises	55 °C		
T.SPEICHER AUX ⁽¹⁾	10 bis 90 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des Zusatzkreises	55 °C		
TEMP.WW A ⁽¹⁾	10 bis 90 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des A-Kreises	55 °C		
T.SOLARSPEICHER ⁽¹⁾ (2)	20 bis 80 °C	Maximale Ladetemperatur der Solarzone des Speichers	65 °C		
T.SCHWIMMBAD B ⁽¹⁾	HG / 0.5 bis 39 °C	Gewünschte Temperatur für Schwimmbad B	20 °C		
T.SCHWIMMBAD C ⁽¹⁾	HG / 0.5 bis 39 °C	Gewünschte Temperatur für Schwimmbad C	20 °C		
TEMP.WW NACHT	10 bis 80 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des Warmwasserkreises	10 °C		
TEMP.WW NACHTAUX	10 bis 90 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des Zusatzkreises	10 °C		
TEMP.WW NACHT.A	10 bis 90 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des Kreises A	10 °C		
 Der Parameter wird nur bei den Optionen, Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind. Das Menü wird nur angezeigt wenn die Solarregelung angeschlossen ist 					

5.3.2. Betriebsart auswählen

Zur Auswahl einer Betriebsart wie folgt vorgehen:

- 1. Die Taste **MODE** drücken.
- 2. Zur Auswahl des gewünschten Parameters den Drehknopf drehen.
- 4. Zum Ändern des Parameters den Drehknopf drehen.
- 5. Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.





Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung
AUTOMATIK		Die Komfortzeiten werden durch das Zeitprogramm bestimmt.	
TAG	7/7, xx:xx	Der Tagbetrieb ist bis zur angegebenen Zeit oder permanent (7/7) erzwungen.	Aktuelle Uhrzeit + 1 Stunde
NACHT	7/7, xx:xx	Der Nachtbetrieb ist bis zur angegebenen Zeit oder permanent (7/7) erzwungen.	Aktuelle Uhrzeit + 1 Stunde
FERIEN	7/7, 1 bis 364	Der Frostschutzmodus ist in allen Kreisen des Heizkessels aktiv. Anzahl der Ferientage: xx ⁽¹⁾ Heizung ausgeschaltet: xx:xx ⁽¹⁾ Neustart: xx:xx ⁽¹⁾	Aktuelles Datum + 1 Tag
SOMMER		Die Heizung wird abgeschaltet. Die Warmwassererwärmung wird weiterhin sichergestellt.	
HAND		Der Generator arbeitet gemäß der Sollwerteinstellung. Alle Pumpen laufen. Möglichkeit zur Sollwerteinstellung durch einfaches Drehen eines Drehknopfs.	
AUTO FORCIEREN ⁽²⁾	JA / NEIN	An der Fernbedienung ist eine Abweichung des Betriebsmodus aktiviert (Option). Um in allen Kreisen den Modus AUTOMATIK zu erzwingen, JA auswählen.	

5.3.3. Warmwasserproduktion erzwingen

Um die Warmwasserproduktion zu erzwingen, wie folgt vorgehen:

- 1. Die Taste 🛱 drücken.
- 2. Zur Auswahl des gewünschten Parameters den Drehknopf drehen.
- Zum Ändern des Parameters den Drehknopf drücken. Zur Rückkehr zur vorherigen Anzeige die Taste , ☐ drücken.
- 4. Zum Ändern des Parameters den Drehknopf drehen.
- 5. Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.

Zum Annullieren die Tasteesc drücken.

Menü 🗛						
Parameter	Beschreibung	Werks-Einstellung				
AUTOMATIK	Die Komfortzeiten der Warmwasserproduktion werden durch das Zeitprogramm bestimmt.					
KOMFORT	Die Trinkwassererwärmung im Komfortmodus ist bis zur angegebenen Zeit oder permanent (7/7) erzwungen.	Aktuelle Uhrzeit + 1 Stunde				



5.3.4. Einstellung des Kontrasts und der Beleuchtung des Displays



- 1. Die Ebene Benutzer aufrufen: Die Taste → drücken.
- 2. Menü #EINSTELLUNGEN auswählen.
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 17.

3. Die folgenden Parameter einstellen:

Benutzer-Ebene - Menü #EINSTELLUNGEN						
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung	Kunden-Einstellung		
KONTRAST ANZ.		Kontrasteinstellung des Displays.				
BELEUCHT.	KOMFORT	Das Display ist tagsüber ständig beleuchtet.	ECO			
	ECO	Das Display ist nach jedem Tastendruck 2 Minuten lang beleuchtet.				



5.3.5. Zeit und Datum einstellen

- 1. Die Ebene Benutzer aufrufen: Die Taste → drücken.
- 2. Menü #ZEIT.TAG auswählen.
 - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 17.

3. Die folgenden Parameter einstellen:

Benutzer-Edene - Menu #ZEILIAG 19						
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung	Kunden- Einstellung		
STUNDEN	0 bis 23	Stunden einstellen				
MINUTEN	0 bis 59	Minuten einstellen				
TAG	Montag bis Sonntag	Wochentag einstellen				
DATUM	1 bis 31	Tag einstellen				
MONAT	Januar bis Dezember	Monat einstellen				
(1) Je nach k	Configuration					

Benutzer-Ebene - Menü #ZEIT.TAG ⁽¹⁾						
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werks-Einstellung	Kunden- Einstellung		
JAHR	2008 bis 2099	Jahr einstellen				
SOM.ZEIT AUTO		Automatische Umschaltung auf Sommerzeit am letzten Sonntag im März und auf Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober.	Αυτο			
	MANU	Für Länder, in denen die Sommerzeitumstellung an anderen Daten erfolgt oder gar nicht durchgeführt wird.				
(1) Je nach K	Configuration	·				



5.3.6. Ein Programm auswählen

- 1. Die Ebene Benutzer aufrufen: Die Taste → drücken.
- 2. Menü #WAHL ZEITPROG. auswählen.



- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
- Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 17.

- 3. Den gewünschten Parameter auswählen.
- Dem Kreis mit dem Drehknopf das gewünschte Zeitprogramm (P1 bis P4) zuweisen.

Benutzer-Ebene - Menü #WAHL ZEITPROG.					
Parameter Einstellbereich Beschreibung					
AKTUEL PROG.A	P1 / P2 / P3 / P4	Programm Aktiv-Komfort (Kreis A)			
AKTUEL PROG.B	P1 / P2 / P3 / P4	Programm Aktiv-Komfort (Kreis B)			
AKTUEL PROG.C	P1 / P2 / P3 / P4	Programm Aktiv-Komfort (Kreis C)			

5.3.7. Anpassung eines Programms an die eigenen Wünsche

- 1. Die Ebene Benutzer aufrufen: Die Taste → drücken.
- 2. Menü #ZEIT PROGRAMM auswählen.
- 1
- Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern.
 - Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen.

Eine detaillierte Erklärung der Navigation in den Menüs finden Sie im Kapitel: "Navigation in den Menüs", Seite 17.



3. Den gewünschten Parameter auswählen.

Benutzer-Ebene - Menü #ZEIT PROGRAMM					
Parameter	Tagesprogramm	Beschreibung			
ZEIT PROG.A	PROG P2 A PROG P3 A PROG P4 A	Tagesprogramm von Kreis A			
ZEIT PROG.B	PROG P2 B PROG P3 B PROG P4 B	Tagesprogramm von Kreis B			
ZEIT PROG.C	PROG P2 C PROG P3 C PROG P4 C	Tagesprogramm von Kreis C			
ZEIT PROG.WW		Zeitprogramm WWE-Kreis			
ZEIT PROG.AUX		Tagesprogramm des Zusatzkreises			

- 4. Das gewünschte Zeitprogramm wählen.
- 5. Die Tage auswählen, deren Tagesprogramm geändert werden soll:

Den Drehknopf nach links drehen, bis der gewünschte Tag erreicht ist.

Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.

6. II: Auswahl der Tage

Die Taste **II** / **III** drücken, bis das Symbol **III** angezeigt wird. Den Drehknopf nach rechts drehen, um den (oder die) gewünschten Tag(e) auszuwählen.

III: Abwählen von Tagen

Die Taste || / []] drücken, bis das Symbol []] angezeigt wird. Den Drehknopf nach rechts drehen, um den (oder die) gewünschten Tag(e) abzuwählen.

7. Wenn die für das Programm gewünschten Tage ausgewählt wurden, zur Bestätigung den Drehknopf drücken.

8. Die Zeiträume für das Heizen im Normalbetrieb und das Heizen im Sparbetrieb auswählen:

Den Drehknopf nach links drehen, bis **0:00** angezeigt wird. Das erste Segment der Balkengrafik des Zeitprogramms blinkt.

 II: Tagbetrieb (Komfortmodus) auswählen
 Die Taste II / III drücken, bis das Symbol II angezeigt wird.
 Um eine Stundenperiode im Komfortmodus auszuwählen, den Drehknopf nach rechts drehen.

III: Nachtbetrieb (Absenkmodus) auswählen

Die Taste || / []] drücken, bis das Symbol []] angezeigt wird. Um eine Stundenperiode im Absenkmodus auszuwählen, den Drehknopf nach rechts drehen.

10.Wenn die gewünschten Stunden des Komfortbetreibs ausgewählt sind, zum Bestätigen den Drehknopf drücken.



Anzeige des Stundenprog Um ändern, auf den Knopf

Fr Sa So

PROG P2 C

۵



	Тап	Tagbetrieb / Lad	ebetrieb freigegeb	en:	
	Tag	P1	P2	P3	P4
			_		
ZEIT PROG.A	Montag	6:00 bis 22:00			
	Dienstag	6:00 bis 22:00			
	Mittwoch	6:00 bis 22:00			
	Donnerstag	6:00 bis 22:00			
	Freitag	6:00 bis 22:00			
	Samstag	6:00 bis 22:00			
	Sonntag	6:00 bis 22:00			
ZEIT PROG.B	Montag	6:00 bis 22:00			
	Dienstag	6:00 bis 22:00			
	Mittwoch	6:00 bis 22:00			
	Donnerstag	6:00 bis 22:00			
	Freitag	6:00 bis 22:00			
	Samstag	6:00 bis 22:00			
	Sonntag	6:00 bis 22:00			
ZEIT PROG.C	Montag	6:00 bis 22:00			
	Dienstag	6:00 bis 22:00			
	Mittwoch	6:00 bis 22:00			
	Donnerstag	6:00 bis 22:00			
	Freitag	6:00 bis 22:00			
	Samstag	6:00 bis 22:00			
	Sonntag	6:00 bis 22:00			
ZEIT PROG.WW	Montag		•		·
	Dienstag				
	Mittwoch				
	Donnerstag				
	Freitag				
	Samstag				
	Sonntag				
ZEIT PROG.AUX	Montag				
	Dienstag				
	Mittwoch				
	Donnerstag				
	Freitag				
	Samstag				
	Sonntag				

5.4 Ausschalten der Anlage

Wenn das Zentralheizungssystem über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Heizkessel von der Stromversorgung zu trennen.

- Hauptschalter Ein-/Ausschalter auf OFF stellen.
- Heizkessel spannungsfrei schalten.
- Gasversorgung unterbrechen.
- Frostschutz sicherstellen.

5.5 Frostschutzfunktion

Wenn die Temperatur des Heizungswasser im Heizkessel zu niedrig ist, wird das integrierte Heizkesselschutzsystem aktiviert. Dieser Schutz arbeitet wie folgt:

- Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, schaltet sich die Heizungspumpe ein.
- Wenn die Wassertemperatur unter 4°C liegt, schaltet sich der Heizkessel ein.
- Wenn die Wassertemperatur über 10°C liegt, schaltet sich der Heizkessel aus, und die Zirkulationspumpe läuft noch kurz weiter.
- Wenn die Temperatur im Puffer-Warmwasserspeicher unter 4 °C liegt, wird diese auf seinen Sollwert aufgeheizt.



- Die Frostschutzfunktion arbeitet nicht, wenn das Gerät außer Betrieb genommen wurde.
- Das integrierte Schutzsystem schützt nur den Heizkessel, nicht die Installation. Zum Schutz der Anlage das Gerät in den Modus FERIEN schalten.

Der Modus FERIEN schützt:

- Die Installation, wenn die Außentemperatur unter 3 °C (Werkseinstellung) liegt.
- Den Raum, wenn eine Fernbedienung angeschlossen ist und die Raumtemperatur unter 6 °C liegt (Werkseinstellung).
- Den Warmwasserspeicher, wenn die Temperatur des Speichers unter 4 °C liegt (das Wasser wird wieder auf 10 °C aufgewärmt).

Zur Konfiguration der Betriebsart Ferien: Siehe Kapitel: "Betriebsart auswählen", Seite 21.

Überprüfung und Wartung 6

6.1 Allgemeine Hinweise

Der Heizkessel erfordert nicht viel Wartung. Dennoch wird empfohlen, den Heizkessel in regelmäßigen Intervallen inspizieren und warten zu lassen. Um den besten Zeitpunkt für diese Wartungsarbeiten zu bestimmen, ist der Heizkessel mit einer Funktion ausgestattet, die automatisch die durchzuführenden Wartungsarbeiten signalisisert. Je nach Einsatzbedingungen des Heizkessels erscheint die erste Wartungsmeldung spätestens 1 Jahre nach Installation des Heizkessels.



ACHTUNG

- Die Wartungsarbeiten sind durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen.
- Es wird empfohlen, einen Wartungsvertrag abzuschließen.
- Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Eine Meldung erscheint auf dem Display des Heizkessels, sobald eine Wartung erforderlich ist.

- 1. Wenn die Meldung **WARTUNG** angezeigt wird, auf ? drücken, um die Telefonnummer des Installateurs anzuzeigen (nur wenn der Fachhandwerker diesen Parameter eingetragen hat).
- 2. Installateur kontaktieren.
- 3. Die erforderlichen Kontrollen und Wartungsarbeiten durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.

Regelmäßige Überprüfungen 6.2

C002302-D-02

 Den Wasserdruck in der Anlage überprüfen (Modus MESSUNG).

> Wenn der Wasserdruck unter 0,8 bar liegt, muss Wasser nachgefüllt werden. Falls erforderlich, den Wasserstand in der Heizungsanlage nachfüllen (empfohlener Wasserdruck zwischen 1,5 und 2,0 bar).

Führen Sie eine Sichtprüfung der wasserführenden Teile auf Undichtigkeit durch.









T000181-B

- Die Ventile der Heizkörper mehrmals im Jahr öffnen und schließen (dadurch wird ein Festsetzen der Ventile vermieden).
- Die Außenflächen des Heizkessels mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

ACHTUNG

Der Kessel darf von innen nur durch Fachpersonal gereinigt werden.

7 Bei Störungen

7.1 Anti-Kurzzyklus

Wenn der Heizkessel im Modus Anti-Kurzzyklus arbeitet, blinkt das Symbol **?**.

1. Die Taste "?" drücken.

Die Meldung Betrieb gewährleistet wenn die Start-Temperatur erreicht wird wird angezeigt.



Diese Meldung ist keine Fehlermeldung, sondern eine Information.

7.2 Meldungen (Code des Typs Bxx oder Mxx)

Im Fall einer Störung zeigt das Schaltfeld eine Meldung mit seinem Code an.

- Notieren Sie den angezeigten Code. Der Code ist f
 ür die korrekte und schnelle Diagnose der St
 örungsart und f
 ür eine eventuelle technische Unterst
 ützung wichtig.
- Heizkessel aus- und wieder einschalten. Der Heizkessel setzt sich automatisch wieder in Betrieb, wenn die Ursache der Blockierung behoben wurde.
- 3. Wenn der Code wieder angezeigt wird, gemäß den Anweisungen der folgenden Tabelle vorgehen:

Code	Meldungen	Beschreibung	Überprüfung / Lösung	
B00	BL.PSU FEHLER	Die Leiterplatte PSU ist falsch konfiguriert	 Fehler der Parameter auf der Leiterplatte PSU Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen 	
B01	BL.MAX KESSEL	Maximale Vorlauftemperatur überschritten	 Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile) 	
B02	BL.WÄRME GRAD.	Die Erhöhung der Vorlauftemperatur überschreitet ihren Maximalwert	 Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumper Ventile) Wasserdruck überprüfen Fühlerfehler 	
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen 	

Code	Meldungen	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
B07	BL.DT VORL.RÜCKL	Maximaler Temperaturunterschied	Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist
		zwischen Vorlauf und Rücklauf	unzureichend
		überschritten	 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe,
			Ventile)
			 Wasserdruck überprüfen
			Fühlerfehler
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des
			Gerätes aufnehmen
B08	BL.RL AUF	Eingang RL an der Klemmleiste von	Parameterfehler
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des
			Gerätes aufnehmen
			Faischer Anschluss
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des
B09	BL INV L/N	Kontakt mit dem Wartungstechnik	er des Gerätes aufnehmen
B10	BL SK F.OFFFN	Fingang BI an der Klemmleiste von	Der an Eingang BI , angeschlossene Kontakt ist
B11		Leiterplatte PCU ist offen	offen
			Kontakt mit dem Wartungstechniker des
			Gerätes aufnehmen
			Parameterfehler
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des
			Gerätes aufnehmen
			Falscher Anschluss
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des
.			Gerätes aufnehmen
B13		Fehler der Datenübertragung mit der	Falscher Anschluss
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes gufachmen
			Leiterplatte SCU ist nicht im Heizkessel installiert
			Kontakt mit dem Wartungstechniker des
			Gerätes aufnehmen
B14	BL.WASSER MANG	Der Wasserdruck liegt unter 0,8 bar	Wassermangel im Kreis
			 Wasser an der Anlage nachfüllen
B15	BL.GAS DRUCK	Gasdruck zu gering	Schlechte Einstellung des Gasdruckwächters
			auf der Leiterplatte SCU
			 Überprüfen, dass der Gashahn richtig
			geöffnet ist
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Corötes aufgehmen
B16	BL.FALSCH SU	Die Leiterplatte SU wird nicht erkannt	Falsche Leiterplatte SU für diesen Heizkessel
			Gerätes aufnehmen
B17	BL.FALSCH PSU	Die auf der Leiterplatte PCU	Fehler der Parameter auf der Leiterplatte PCU
		gespeicherten Parameter wurden	Kontakt mit dem Wartungstechniker des
		verandert	Gerätes aufnehmen
B18	BL.FALSCH PSU	Die Leiterplatte PSU wird nicht erkannt	Falsche Leiterplatte PSU für diesen Heizkessel
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des
			Gerätes aufnehmen
819	BL.KEINE KONFIG	Der Heizkessel ist nicht konfiguriert	Die Leiterplatte PSU wurde ausgewechselt
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufgehmen

Code	Meldungen	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
B21	BL.KOM SU	Datenübertragungsfehler zwischen	Falscher Anschluss
		den Leiterplatten PCU und SU	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
B22	BL.FLAMME LOS	Erlöschen der Flamme während des	Kein Ionisationsstrom
		Betriebs	 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
B25	BL.SU ERROR	Interner Fehler der Leiterplatte SU	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
B26	BL.WW F.	Der WW-Speicherfühler ist nicht angeschlossen oder kurzgeschlossen	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
B27	BL.WW INST	Der Ausgangsfühler des Plattenwärmetauschers ist nicht angeschlossen oder kurzgeschlossen	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
B28	BL.FALSCH.KONFIG	Ein Speicher HL wird erkannt, aber der Heizkessel kann ihn nicht ansteuern	 10 Sekunden abwarten, um festzustellen, ob die Störung weiterhin besteht
		Diese Meldung verschwindet nach 10	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des
		Sekunden, wenn der Heizkessel den Speicher HL ansteuern kann	Gerätes aufnehmen
B29 bis B34	BL.UNBEKANNT Bxx	Falsche Konfiguration der PCU	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
M04	WARTUNG	Anforderung einer Wartung	Das für die Wartung programmierte Datum ist
			Wenn das Symbol ? blinkt, die Taste ? drücken. Die Kontaktdaten des
			Installateurs werden angezeigt.
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
M05	WARTUNG A	Wartung A, B oder C wird angefordert	Das für die Wartung programmierte Datum ist
M06	WARTUNG B		erreicht
M07	WARTUNG C		 Wenn das Symbol ? blinkt, die Taste ? drücken. Die Kontaktdaten des Installateurs werden angezeigt.
			 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
M20	ENTLUFTUNG	Ein Entlüftungszyklus des Heizkessels	Einschalten des Heizkessels
		lauft	3 Minuten warten
	EST.AUF B XX TAGE	Die Trocknung des Fußbodenestrichs	Eine Trocknung des Fußbodenestrichs findet
	EST.AUF C XX TAGE	IST aktiv	statt. Die Heizung der nicht betroffenen Kreise ist unterbrochen
	EST.AUF B+C XX TAGE	Tage für die Trocknung des Estrichs.	Kontokt mit dom Wartungstochniker des
			Gerätes aufnehmen
M23	AUSS.F AUSTAUSCHEN	Der Außenfühler ist defekt.	Den Funk-Außenfühler wechseln.
M30	BL.SYSTEMNETZ	Keine Kommunikation mit der Führungsregelung durch das MODBUS Netz	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
M31	BL.COM MODBUS	Falsche Konfiguration des MODBUS Netzes	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen

1

٥Å

2

AUT

7.3 Fehler (Code des Typs Lxx oder Dxx)



OM. DEF D27

灁

SONNTAG 11:45

MOHNZ

Bei Betriebsstörungen blinkt das Schaltfeld und eine Fehlermeldung mit seinem Code wird angezeigt.

- Notieren Sie den angezeigten Code. Der Code ist f
 ür die korrekte und schnelle Diagnose der St
 örungsart und f
 ür eine eventuelle technische Unterst
 ützung wichtig.
- Die Taste
 drücken. Wenn der Code wieder angezeigt wird, Heizkessel aus- und wieder einschalten.
- 3. Die Taste ? drücken. Um das Problem zu lösen, die angezeigten Hinweise beachten.
- 4. Schlagen Sie die Bedeutung der Codes in der nachstehenden Tabelle nach:

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
L00	PSU DEF.	PCU	Leiterplatte PSU nicht angeschlossen	 Falscher Anschluss Leiterplatte PSU defekt Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L01	PSU PARAM.DEF.	PCU	Die Sicherheitsparameter sind falsch	 Falscher Anschluss Leiterplatte PSU defekt Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L02	DEF.VORLAUFF.	PCU	Der Heizkessel-Vorlauffühler ist kurzgeschlossen	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L03	DEF.VORLAUFF.	PCU	Der Stromkreis des Heizkessel- Vorlauffühlers ist unterbrochen	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen

Code	Fehler	Ursache	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
		Störung		
L04	DEF.VORLAUFF.	PCU	Kesseltemp. zu tief	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
1.05				Wasserdruck überprüfen
L05	STB VORLAUF	PCU	Kesseltemp. zu hoch	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
L06	RUCKLAUF F.DEF	PCU	Der Rücklauf-Temperaturfühler ist kurzgeschlossen	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L07	RUCKLAUF F.DEF	PCU	Der Schaltkreis des Rücklauf- Temperaturfühler ist offen	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L08	RUCKLAUF F.DEF	PCU	Rücklauftemperatur zu niedrig	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
1.00		DOLL		Wasserdruck überprüfen
L09	STB RUCKLAUF	PCU	Rucklauftemperatur zu hoch	Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Keine Wasserzirkulation
				Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
L10	RUCK-VOR>MAX	PCU	Zu geringe Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				 Wasserdruck überprüfen
L11	VOR-RUCK>MAX	PCU	Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperaturen zu groß	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
				Wasserdruck überprüfen
L12	STB OFFEN	PCU	Maximaltemperatur des Heizkessels überschritten (Maximalthermostat STB)	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Keine Wasserzirkulation
				 Heizungsanlage entlüften
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
		DOLL		Wasserdruck überprüfen
L14	FEHLER ZUNDUNG	PCU	5 feniernafte Zundversuche des Brenners	Fenien des Zundfunken
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Zündfunken vorhanden, jedoch keine Flammenbildung
				 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Vorhandensein einer Flamme, jedoch unzureichende Ionisierung (<3 µA)
				 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L16	FEHL.G-VENTIL	PCU	Erkennung von Fremdlicht	Ionisationsstrom vorhanden, obwohl keine Flamme brennt
				Zündtrafo defekt
				Der Brenner glüht nach: O ₂ zu gering
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L17	G.VENTIL DEF.	PCU	Fehler des Gasventils	Leiterplatte SU defekt
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen

Code	Fehler	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
L34	GEBLAESE DEF.	PCU	Das Gebläse arbeitet nicht mit der richtigen Drehzahl	Falscher Anschluss Gebläse defekt
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L35	RUCK>KESS DEF.	PCU	Vorlauf und Rücklauf vertauscht	Falscher Anschluss Fühlerfehler
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
				Umgekehrte Richtung der Wasserzirkulation
				 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)
L36	I-STROM DEF	PCU	Die Flamme ist in 24 Stunden mehr als	Kein Ionisationsstrom
			in Betrieb war	 Überprüfen, dass der Gashahn richtig geöffnet ist
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L37	SU KOM.DEF	PCU	Unterbrechung der Datenübertragung mit der Leiterplatte SL	Falscher Anschluss
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L38	PCU KOM.DEF	PCU	Unterbrechung der Datenübertragung zwischen den Leiterplatten PCU und SCU	Falscher Anschluss SCU-Leiterplatte nicht angeschlossen oder defekt
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L39	BL OEF.DEF.	PCU	Der Eingang BL war einen Moment lang	Falscher Anschluss
			onen	Parameter falsch eingestellt
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L40	DEF.TEST.HRU	PCU	HRU/URC Testeinheit-Fehler	Falscher Anschluss Externe Lisache
				Parameter falsch eingestellt
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
L250	DEF.WASSERMANG	PCU	Wasserdruck zu gering	Hydraulikkreis schlecht entlüftet Wasserleckage
				Fehlerhafte Messung
				 Falls erforderlich Wasser nachfüllen Feuerungsautomat entriegeln
L251	MANOMETER DEF.	PCU	Wasserdrucksensor-Fehler	Verdrahtungsfehler
				Das Manometer ist defekt Fühler-Leiterplatten defekt
				 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
D03 D04	VORL.F.B DEF. VORL.F.C DEF.	SCU	Fehler am Vorlauffühler von Kreis B Fehler am Vorlauffühler von Kreis C	Falscher Anschluss Fühlerfehler
			Bemerkungen: Die Pumpe des Kreises arbeitet. Der Motor des Dreiwegemischers des Kreises wird nicht mehr versorgt, und er kann manuell verstellt werden.	 Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen

Code	Fehler	Ursache	Beschreibung	Überprüfung / Lösung
ooue		der Störung		obcipiting, Loong
D05	AUSS.F.DEFEKT	SCU	Fehler am Außenfühler Bemerkungen: Der Sollwert des Heizkessels ist gleich T.MAX KESSEL . Die Mischerregulierung ist nicht mehr gewährleistet, die Überwachung der Höchsttemperatur nach dem Mischer bleibt aufrecht erhalten. Die Mischer können von Hand eingestellt werden. Die Warmwasserbereitung bleibt gewährleistet.	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
D07	AUX.F.DEFEKT	SCU	Fehler des Zusatzfühlers	Falscher Anschluss Fühlerfehler ▸ Kontakt mit dem Wartungstechniker
D09	WW.F.DEFEKT	SCU	Fehler des Speicherfühlers Bemerkungen: Die Warmwasseraufwärmung erfolgt nicht mehr. Die Ladepumpe arbeitet. Die Speicherlade-Temperatur entspricht der Kesseltemperatur.	des Gerätes aufnehmen Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
D11 D12 D13	RAUMF.A DEFEKT RAUMF.B DEFEKT RAUMF.C DEFEKT	SCU	Fehler am Raumfühler A Fehler am Raumfühler B Fehler am Raumfühler C Bemerkung: Der betroffene Kreis arbeitet ohne Einfluss des Raumfühlers.	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
D14	MC KOM.DEF	SCU	Unterbrechung der Datenübertragung zwischen der Leiterplatte SCU und dem Funkmodul des Heizkessels	 Falscher Anschluss Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen Fehler des Heizkesselmoduls Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
D15	PUFFER F.DEF	SCU	Fehler des Pufferspeicherfühlers Bemerkung: Das Erwärmen des Pufferspeichers ist nicht mehr gewährleistet.	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
D16 D16	SCHWIM.B.F.DEF SCHWIM.C.F.DEF	SCU	Fehler des Schwimmbadfühlers in Kreis B Fehler des Schwimmbadfühlers in Kreis C Bemerkung: Die Aufheizung des Schwimmbades erfolgt während der Komfortperiode des Kreises ständig.	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen
D17	WW 2 F.DEFEKT	SCU	Fehler des Speicherfühlers 2	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker
D18	DEF.F.SOL-SP.	SCU	Fehler des Solarspeicherfühlers	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen

Code	Fehler	Ursache der	Beschreibung	Überprüfung / Lösung			
		Störung					
D19	DEF.F.SO-KOLL.	SCU	Fehler des Sonnenkollektorfühlers	 Falscher Anschluss Fühlerfehler Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen 			
D20	DEF.KOMM.SOL.	SCU	Unterbrechung der Datenübertragung zwischen der Leiterplatte SCU und der Solar Regelung				
D27	PCU KOM. DEF	SCU	Unterbrechung der Datenübertragung zv	vischen den Leiterplatten SCU und PCU			
			 Kontakt mit dem Wartungstechnike 	r des Gerätes aufnehmen			
D32	5 RESET:ON/OFF	SCU	In weniger als einer Stunde wurden 5 Er	ntstörungen vorgenommen			
			 Heizkessel aus- und wieder einsch 	alten			
			 Sollte der Kessel trotz mehrerer En 	tstörversuche nicht in Betrieb gehen (5			
			Startversuche sind zulässig), benachrichtigen Sie bitte Ihren				
D 07	74.0 ////07.0		Heizungsinstallateur unter Angabe der angezeigten Fehlermeldung				
D37	TA-S KURZ-S	SCU	Kurzschluss beim Titan Active System®				
			Kontakt mit dem Wartungstechniker des Gerätes aufnehmen				
			Bemerkungen: Die Trinkwasserenwärmung wurde gestoppt, kann aber mit der Taste 🖻 wieder				
			Die Trinkwassererwärmung wurde gestoppt, kann aber mit der Taste 🛱 wieder eingeschaltet werden.				
			eingeschaltet werden. Der Speicher ist nicht mehr geschützt.				
			Wenn am Heizkessel ein Speicher ohne	Titan Active System® angeschlossen ist			
			sicherstellen, dass der TAS-Simulations	herstellen, dass der TAS-Simulationsstecker (geliefert in Kolli AD212) auf der nlerplatine montiert ist.			
D38	TA-S GETRENNT	SCU	Unterbrochener Stromkreis beim Titan A	peim Titan Active System®			
			Kontakt mit dem Wartungstechnike	rechniker des Gerötes aufnehmen			
			Bemerkungen:	it dem wartungstechniker des Gerates admenmen			
			Die Trinkwassererwärmung wurde gestoppt, kann aber mit der Taste 🛱 wieder				
			eingeschaltet werden.				
			Der Speicher ist nicht mehr geschützt. Wenn am Heizkessel ein Speicher ohne Titan Active System® angeschlossen ist				
			Wenn am Heizkessel ein Speicher ohne Titan Active System® angeschlossen ist sicherstellen, dass der TAS-Simulationsstecker (geliefert in Kolli AD212) auf der Fühlerplatine montiert ist.				
D99	DEF.FALSCHE PCU	SCU	Die Programmversion der SCU erkennt	die angeschlossene PCU nicht			
			Kontakt mit dem Wartungstechnike	r des Gerätes aufnehmen			

8 Energieeinsparungen

8.1 Empfehlungen zum Energiesparen

- > Den Raum, in dem der Heizkessel installiert ist, gut belüften.
- Belüftungsöffnungen nicht verstopfen.
- Heizkörper nicht abdecken. Keine Vorhänge vor die Heizkörper hängen.
- Hinter den Heizkörpern Reflektorplatten platzieren, um Wärmeverluste zu vermeiden.
- Leitungen in ungeheizten Räumen isolieren (z.B. Keller, Dachböden, etc).
- Heizkörper in nicht genutzten Räumen abstellen.
- Warm- und Kaltwasser nicht unnötig laufen lassen.
- Wasserspar-Duschkopf installieren, um bis zu 40 % Energie zu sparen.
- Lieber duschen als baden. F
 ür ein Bad werden bis zu 2-mal mehr Wasser und Energie ben
 ötigt.

8.2 Empfehlungen

Die Fernbedienung ist in folgenden Versionen erhältlich:

- kabelgebunden
- Funkübertragung

Die Einstellung des Schaltfeldes und/oder der Fernbedienung wirkt sich erheblich auf den Energieverbrauch aus.

Empfehlungen:

- Es ist nicht zu empfehlen, im Raum, in dem sich der Raumfühler befindet, Heizkörper mit Thermostatventil zu installieren. Falls ein Thermostatventil installiert ist, dieses ganz öffnen.
- Das vollständige Öffnen oder Schließen der Thermostatventile der Heizkörper führt zu unerwünschten Temperaturschwankungen. Thermostatventile in kleinen Schritten öffnen und schließen.
- Sollwert auf ca. 20°C reduzieren. Dies ermöglicht die Heizkosten und den Energieverbrauch zu verringern.
- > Sollwerteinstellung beim Lüften reduzieren.
- Bei der Einstellung eines Tagesprogrammes Abwesenheiten und Urlaubstage bedenken.

9 Garantie

9.1 Allgemeine Angaben

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Gerätes und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die ursprünglichen Eigenschaften Ihres Gerätes bei regelmäßiger Kontrolle und Wartung besser gewährleistet werden können.

Ihr Installateur und unser Kundendienstnetz steht Ihnen selbstverständlich weiterhin zu Diensten.

9.2 Garantiebedingungen

Die rechtsverbindlichen Gewährleistungen sind den aktuellen Verkaufsunterlagen (z.B. gültige Preisliste) zu entnehmen.



WARNUNG

HINWEIS zur Wartungsverpflichtung: Dieses Produkt muss jährlich fachgerecht gewartet werden. Sofern diese Forderung nicht erfolgt, ist die Gewährleistung auf 12 Monate begrenzt.

Anhang

Information über die Richtlinien zu Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung

Inhaltsverzeichnis

1	Beso	ndere Hinweise	. 3
	1.1	Empfehlungen	.3
	1.2	Ökodesign-Richtlinie	3
	1.3	Technische Daten	. 3
	1.4	Zirkulationspumpe	.4
	1.5	Entsorgung und Recycling	4
	1.6	Produktdatenblatt – Raumheizgeräte mit Heizkessel	. 4
	1.7	Produktdatenblatt – Temperaturregelungen	. 4
	1.8	Anlagendatenblatt – Heizkessel	. 5

1 Besondere Hinweise

1.1 Empfehlungen



Hinweis:

Montage-, Einbau- und Wartungsarbeiten am Gerät oder an der Anlage dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

1.2 Ökodesign-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

1.3 Technische Daten

	Tab.1	Technische	Parameter für	Raumheizgeräte	mit Heizkessel
--	-------	------------	---------------	----------------	----------------

Modell			CALORA TOWER GAS 15S	CALORA TOWER GAS 25S	CALORA TOWER GAS 35S
Brennwertkessel			Ja	Ja	Ja
Niedertemperaturkessel ⁽¹⁾			Nein	Nein	Nein
B1-Kessel			Nein	Nein	Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein	Nein	Nein
Kombiheizgerät			Nein	Nein	Nein
Wärmenennleistung	Prated	kW	15	25	35
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperatur- betrieb ⁽²⁾	<i>P</i> ₄	kW	14,9	24,8	34,8
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Nieder- temperaturbetrieb ⁽¹⁾	<i>P</i> ₁	kW	5,0	8,3	11,6
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- enz	η_s	%	94	94	94
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperatur- betrieb ⁽²⁾	η_4	%	89,5	89,4	89,3
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Nieder- temperaturbetrieb (1)	η1	%	99,3	99,2	99,6
Hilfsstromverbrauch					
Bei Volllast	elmax	kW	0,031	0,045	0,062
Bei Teillast	elmin	kW	0,021	0,019	0,021
Standby	P _{SB}	kW	0,004	0,004	0,004
Weitere Spezifikationen					
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P _{stby}	kW	0,078	0,078	0,085
Energieverbrauch der Zündflamme	P _{ign}	kW	-	-	-
Jährlicher Energieverbrauch	Q _{HE}	GJ	46	77	107
Schallleistungspegel in Innenräumen	L _{WA}	dB	46	51	53
Stickoxidausstoß	NO _X	mg/kWh	30	34	38
(4) Niederte en enstruketriek kerdeutet eine Düeldeute		1 1 - :			Niederterenene

(1) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(2) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.

Verweis: Kontaktdetails auf der Rückseite. 1.4 Zirkulationspumpe Hinweis: i Der Richtwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤0,20. 1.5 Entsorgung und Recycling Abb.1 Recycling Warnung Ausbau und Entsorgung des Heizkessels müssen von einem qualifizierten Installateur unter Einhaltung der örtlichen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden. Wie folgt vorgehen, wenn der Kessel entfernt werden muss: 1. Heizkessel abschalten. 2. Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen. 3. Den Hauptgashahn schließen. 4. Den Hauptwasserhahn schließen. 5. Den Gashahn des Heizkessels schließen. 6. Die Anlage entleeren. 7. Den Entlüftungsschlauch über dem Siphon entfernen. 8. Den Siphon entfernen. 9. Die Luft-/Abgasleitungen entfernen.

- 10. Alle Leitungen von der Unterseite des Kessels trennen.
- 11. Den Heizkessel abbauen.

1.6 Produktdatenblatt – Raumheizgeräte mit Heizkessel

Tab.2	Produktdatenblatt für Raumheizgeräte mit Heizkesse	эI
-------	--	----

Modell		CALORA TOWER GAS 15S	CALORA TOWER GAS 25S	CALORA TOWER GAS 35S
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizi- enz		A	А	A
Wärmenennleistung (Prated oder Psup)	kW	15	25	35
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	94	94	94
Jährlicher Energieverbrauch	GJ	46	77	107
Schallleistungspegel L _{WA} in Innenräumen	dB	46	51	53



Verweis:

Für spezifische Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, beim Einbau und bei der Wartung: siehe Kapitel über Sicherheitshinweise.

1.7 Produktdatenblatt – Temperaturregelungen

Tab.3 Produktdatenblatt für die Temperaturregelungen

		iSense Pro
Klasse		II
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz	%	2

1.8 Anlagendatenblatt – Heizkessel

Abb.2 Anlagendatenblatt für Heizkessel mit Angabe der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Anlage



- III Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.
- IV Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.

Psup / (Prated + Psup) ⁽¹⁾⁽²⁾	II, Verbundanlage mit Warmwasserspeicher				
0	0	0			
0,1	0,3	0,37			
0,2	0,55	0,70			
0,3	0,75	0,85			
0,4	0,85	0,94			
0,5	0,95	0,98			
0,6	0,98	1,00			
≥ 0,7 1,00 1,00					
 (1) Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet. (2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerät oder das Vorzugskombiheizgerät. 					

Tab.4 Gewichtung von Kesseln

Tab.5 Wirkungsgrad der Anlage

Remeha - CALORA TOWER GAS		CALORA TOWER GAS 15S	CALORA TOWER GAS 25S	CALORA TOWER GAS 35S
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkes- sels	%	94	94	94
Temperaturüberwachung	%	+ 2	+ 2	+ 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Anlage	%	96	96	96



Uw leverancier / Votre fournisseur / Ihr Lieferant:



