

Datenblatt

# FTC

## Fühlerelement

**Anwendung**

Das Fühlerelement FTC wird bei kombinierten Radiatoren- und Fußbodenheizungssystemen zur Vorlauftemperaturregelung einer Fußbodenheizung eingesetzt. FTC ist ein selbsttätiger Regler, der mit den Ventilgehäusen RA-N und RA-C kombiniert werden kann. Die Vorlauftemperatur wird über einen Anlegefühler gemessen, der mit Hilfe der mitgelieferten Befestigung an der Rohrleitung angebracht wird. Der Schnappverschluss des Fühlerelementes sichert einen stabile und sichere Montage am Ventilgehäuse.



Eigenschaften:

- Schließt bei steigenden Fühlertemperaturen
- Temperaturbereich 15 °C bis 50 °C
- Gehäuse kann an der Vor- oder Rücklaufleitung befestigt werden.

**Bestellung**

Fühlerelement	Einstellbereich	Kapillarrohrlänge	Max. Fühlertemp..	Best.-Nr.
FTC	15 °C bis 50 °C	0 - 2 m	65 °C	<b>013G5081</b>


Ventilgehäuse	Anschluss		k <sub>Vs</sub>	Best.-Nr.
	Heizkörper	Anlage		
RA-N 10, DG	G 3/8	R 3/8	0,65 m <sup>3</sup> /h	<b>013G0032</b>
RA-N 15, DG	G 1/2	R 1/2	0,90 m <sup>3</sup> /h	<b>013G0034</b>
RA-N 20, DG	G 3/4	R 3/4	1,40 m <sup>3</sup> /h	<b>013G0036</b>
RA-C 15, DG	G 3/4 A	G 3/4 A	1,20 m <sup>3</sup> /h	<b>013G3094</b>
RA-C 20, DG	G 1 A	G 1 A	3,30 m <sup>3</sup> /h	<b>013G3096</b>

**Technische Daten**


FTC mit Gehäuse	k <sub>V</sub> m <sup>3</sup> /h* bei einem P-Band von K				Max. Druck			Max. Temperatur	
	2	4	6	8	PN	Δp	Test	Vorlauf	Fühler
RA-N 10	0,18	0,34	0,46	0,56	10 bar	0,6 bar	16 bar	120 °C	65 °C
RA-N 15	0,22	0,44	0,62	0,73					
RA-N 20	0,32	0,62	0,88	1,04					
RA-C 15	0,40	0,71	0,90	1,03					
RA-C 20	1,06	1,94	2,45	2,75					

\* k<sub>V</sub>-Wert bei Einstellung N. Xp zwischen 2 und 8 K.

Anlagenprinzip



Fußbodenheizungssystem




Wärmeübertrager in Radiator- oder Fußbodenheizungssystemen


**Achtung!**

Die Absicherung gegen Übertemperatur erfolgt mittels eines Anlagethermostats bzw. Temperaturwächters durch Abschaltung der Umwälzpumpe.




Konstruktion




Abmessungen




**Kapazitäten: FTC Fühler mit RA-N Ventilgehäuse**



**Kapazitäten: FTC Fühler mit RA-C Ventilgehäuse**



FTC Fühler mit RA-C 15 Ventilgehäuse



FTC Fühler mit RA-C 20 Ventilgehäuse

**Danfoss GmbH, Deutschland:** danfoss.de • +49 69 80885 400 • E-Mail: CS@danfoss.de

**Danfoss Ges.m.b.H., Österreich:** danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

**Danfoss AG, Schweiz:** danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.